

Anticorrosivo, antincrostante e risanante per circuiti idraulici di acqua destinata al consumo umano calda e fredda, di processo e ad uso tecnologico

Chiave indice: HB

Sostituisce HB.01.A.6

Edizione **01/17**

«Prodotto
per il trattamento
di acque potabili»



1. Impiego

Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL è un prodotto per il condizionamento di acque sanitarie, che permette di inibire efficacemente fenomeni di corrosione, nonché la formazione di incrostazioni calcaree negli impianti di distribuzione acqua destinata al consumo umano calda e fredda, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, impianti lavaggio aria, acque di processo ed in ulteriori molteplici applicazioni.

Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL viene impiegato nel caso di acque aggressive ed incrostanti, naturalmente dolci, addolcite o di media durezza aventi un valore di durezza totale compresa fra 0 e 15°fr. La temperatura dell'acqua massima non deve superare i 75°C.

2. Caratteristiche del prodotto e sue peculiarità

- Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL è un prodotto liquido a base di sali minerali naturali tra i quali ortofosfati, polifosfati e silicati alcalini.
- Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL agisce da inibitore di corrosione, formando una pellicola protettiva sulle superfici metalliche di circuiti nuovi o parzialmente corrosi in contatto con l'acqua.
- Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL è in grado di inibire efficacemente anche la formazione di incrostazioni calcaree stabilizzando i sali di durezza.
- Il prodotto è particolarmente adatto anche per il risanamento di vecchi impianti già soggetti a fenomeni di corrosione (acqua rossa) ed incrostati. Il risanamento delle reti idriche sanitarie richiede che il processo risanante venga tenuto sotto controllo. Si consiglia l'analisi dell'acqua e l'eventuale

installazione di manicotti di ispezione.

3. Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: liquido incolore
Odore: inodore
Densità: 1,1 g/cm³
pH (a 20 °C): >12

4. Modalità di dosaggio

Il Cillit-IMPULSAN SPECIAL viene dosato in modo proporzionale al consumo di acqua, mediante pompe dosatrici della serie Cillit con comando da contatore lanciainpulsivi (fig. 1, 2 e 4). Il prodotto può essere dosato anche mediante stazioni di dosaggio Cillit-PULSAR (fig. 3).

5. Dosaggio

Il dosaggio del Cillit-IMPULSAN SPECIAL è compreso fra 80 e 120 ml/m³. Nel caso si utilizzi la pompa dosatrice Cillit-IMPULSOR OPTRONIC il dosaggio di serie è preimpostato a 100 ml/m³ (fig. 1).

6. Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambienti igienicamente idonei, al riparo dalle fonti di calore, dalla insolazione diretta, dal gelo (temperatura minima di +10°C) e dagli agenti atmosferici in genere, lontano da solventi, detersivi, detergenti, prodotti esalanti. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

7. Scheda di sicurezza/informativa volontaria di sicurezza

La scheda di sicurezza del Cillit-IMPULSAN SPECIAL, redatta in conformità ai requisiti prescritti dal Regolamento n. 1907/2006/CE

(Reach) e successivi emendamenti, accompagna il prodotto; in mancanza farne richiesta.

La scheda di sicurezza è reperibile anche sul sito www.cillit.it

8. Trasporto

Il prodotto rientra nelle prescrizioni dell'A.D.R. Informazioni dettagliate inerenti il trasporto sono riportate all'interno della scheda di sicurezza.

9. Avvertenze e manipolazione

Il prodotto non è sottoposto all'obbligo della marcatura CE ai sensi del D.L. n. 52 del 03/02/97 e n. 285 del 16/07/98.

Il prodotto è classificato come corrosivo con riferimento al Regolamento n. 1272/2008 (CLP).

Per informazioni inerenti la manipolazione riferirsi alla scheda di sicurezza.

L'efficacia del prodotto ed i risultati ottenibili sono funzione dello stato di conservazione degli impianti, nonché delle caratteristiche dell'acqua greggia. Prima di impiegare il prodotto consultare sempre le Agenzie locali od il nostro Ufficio Tecnico di Sede per accertarsi che il tipo di impiego risulti quello idoneo. La Società non risponde di uso improprio del prodotto.

La presente informazione tecnica è disponibile, sempre aggiornata, anche sul sito www.cillit.it

10. Controlli periodici

Il controllo del prodotto Cillit-IMPULSAN SPECIAL dosato si può effettuare direttamente tramite il corredo Cillit-55 e Cillit-IMPULSAN (codice 10716). Per impianti medio-grandi è consigliabile

